

いつでもどこからでも、見守ってくれます。

カンタン!

動く!

記録する!

上下最大  
90°

130°  
左右最大

PF-CS712

PF-CS713

# 動いて見守る! ミモールカメラ

設定はかんたん  
3ステップ

●難しい設定がないのであつという間に繋がります!

同梱のカードに  
ID/PWが記載

1 つなぐ

PF-CS713とルーターをつなぐ

2 インストール

無料アプリをインストール

3 見る!

IDとパスワードを登録



●実際につないで見てください!

アプリをダウンロードして、IDとパスワードを入力してください。

スマートフォンアプリ [mCamView]

iPadアプリ [mCamViewHDIt]



【デモ実施中】

●PF-CS712 の場合

ログインID [ 001254100 ]  
パスワード [ 12341234 ]

●PF-CS713 の場合

ログインID [ 004016223 ]  
パスワード [ 2562 ]

※デモでは音声をOFFにしています。

※同時に20名以上アクセスされている時はご利用できません。時間をあけて再度お試しください。